

EASY



STEH-SITZ- SCHREIBTISCHSYSTEM EASY

BEDIENUNGSANLEITUNG



Höhenverstellung
mit 2-Säulen-
Gestell:
705-1205 mm



Höhenverstellung
mit 3-Säulen-
Gestell:
610-1260 mm

SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE

Die unsachgemäße Nutzung dieses Produkts kann zu Schäden oder Verletzungen führen.

Prüfen Sie die Umgebung des Schreibtisches vor dessen Nutzung. Platzieren Sie unter dem Schreibtisch oder Rahmen keine Gegenstände, die größer als 530 mm (3-Säulen-Gestell) oder 625 mm (2-Säulen-Gestell) sind.

Stellen Sie sicher, dass für den Betrieb des Schreibtisches genügend lange Stromkabel vorhanden sind. Monitore, Computer, Lautsprecher oder andere Geräte, die über ein für das Bewegungsspektrum des Schreibtisches zu kurzes Kabel verfügen, könnten zu Boden gezogen werden oder Kabelbruch erleiden. Stellen Sie sicher, dass keine Kabel eingeklemmt werden.

Schreibtische sollten nicht in einer Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit oder Nässe genutzt werden.

Wenn Sie Ihren Schreibtisch bewegen möchten, heben Sie dabei NICHT die Tischplatte an. Durch eine solche Hebebewegung können die Halterungen, die den Rahmen mit der Tischplatte verbinden, unnötiger Belastung ausgesetzt werden.

Legen Sie diese Bedienungsanleitung bitte jedem Benutzer, Installateur oder Servicemitarbeiter, der dieses Produkt bedient, vor.

NUTZUNG

Der Schreibtisch ist höhenverstellbar, wodurch die Tischplatte in der für den Benutzer besten Position fixiert werden kann. Diese Schreibtische sind nur für ergonomische Sitz- bzw. Standpositionen entwickelt worden. Nicht um den Rahmen herum bewegen, hinunter kriechen oder darunter liegen. Nicht auf den Rahmen oder die Tischplatte setzen oder steigen. Jeder unsachgemäße Gebrauch erfolgt auf Risiko des Benutzers.

EINRICHTUNG UND INSTALLATION

Wählen Sie für den Schreibtisch einen Stellplatz, der sich in sicherem Abstand zu Fensterrahmen, Heizungen, Möbeln usw. befindet.

Nach der Montage des Schreibtisches die Füße so einstellen, dass der Schreibtisch in der Waage steht und nicht wackelt. Danach den Schreibtisch mit der Steckdose verbinden, und schon ist er einsatzbereit.

Zur Inbetriebnahme bitte den Knopf "Down" gedrückt halten, um den Steuerungskasten zu aktivieren.

FEHLERBEHEBUNG

Falls Ihr Schreibtisch nicht ordnungsgemäß funktioniert (keine Aufwärts- oder Abwärtsbewegung; überhaupt keine Bewegung), bitte die Einstellungen ZURÜCKSETZEN:

- Halten Sie den Knopf "Down" für 5 Sekunden gedrückt. Dadurch wird der Steuerungskasten für die Säulen zurückgesetzt.
- Jetzt ist der Schreibtisch bereit zur Nutzung.

Sollte dies nicht funktionieren, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Verkäufer in Verbindung.

WICHTIG

80
KG

Das Betriebsgewicht des Schreibtisches beträgt 80 kg. Dieses Gewicht nicht überschreiten.

1
MIN

Bitte beachten Sie, dass sich die Tischplatte nur 1 Minute lang kontinuierlich nach oben und unten bewegen lässt.

9
MIN

Nach 1 Minute Dauerbetrieb ist eine Ruhephase von 9 Minuten nötig.

38
MM/S

Die Hub- und Senkgeschwindigkeit beträgt bis zu 38 mm/s.

